



取扱説明書  
(安全のために)

株式会社ミクシィ

## 安全のために

Romiは安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故につながることもあり危険です。事故を防ぐため本書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。また、本書はいつでも見られるところに必ず保管してください。

### 安全のための注意事項を守る

以下の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

### 故障したら使わない

すぐに「Romiお問い合わせ窓口」に修理を依頼してください。




### 万一異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な発熱、音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- Romiを落としたり、外装を破損したとき






- ① 電源を切る
- ② USBケーブルを抜く
- ③ 「Romiお問い合わせ窓口」に点検・修理を依頼する


### 警告表示の意味

 <b>危険</b>	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大ケガなどの人身事故が生じます。
 <b>警告</b>	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大ケガなどの人身事故につながる可能性があります。
 <b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりケガをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

### 行為を禁止する記号






	一般的な禁止行為や禁止事項を示します。
	機器を分解することで感電などの障害が起こる可能性を示します。
	水がかかる場所で使用したり水に濡らすなどして使用すると、漏電による感電や発火の可能性を示します。

### 行為を指示する記号

	一般的な使用者に対する行為を指示します。
---	----------------------





## 危険

以下の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大ケガなどの人身事故が生じます。

-  **指示方法以外で充電しない**  
Romiはバッテリーを内蔵しています。SETUP GUIDEに記載する充電方法以外でバッテリーを充電しないでください。火災や破裂・漏液の原因になることがあります。
-  **水の中に入れたり、内部に水や異物を入れない**  
Romiを水の中に入れたり、水の掛かりやすい場所で使用しないでください。水や異物が入ると火災や破裂の原因になることがあります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、USBケーブルを抜いてください。
-  **分解や改造をしない**  
Romiを分解したり改造したりすると火災や感電の原因となることがあります。
-  **高温になる場所で使用しない**  
火や暖房器具の近く、自動車内、直射日光が当たる場所など、異常な高温になる場所で充電・使用・放置しないでください。内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。
-  **バッテリーの液が目に入ったら、すぐに洗淨する**  
バッテリーから漏れた液が目に入った場合は、きれいな水で洗ったあと、直ちに医師に相談してください。

## 警告

以下の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大ケガの原因となります。また、医療機器などを誤作動させることがあり、事故の原因となります。

-  **湿気、ほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない**  
上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となることがあります。
-  **可燃性のエアゾール製品（エアダスター等）を使用しない**  
Romiのお手入れのために可燃性ガスを使用したエアゾール製品（エアダスター、スプレー等）を使用すると、可燃性ガスがRomiの内部にたまり、モーターやスイッチ接点・高温部などから引火し、爆発や発火の原因となることがあります。
-  **同梱されているUSB ケーブルおよびACアダプターを使う**  
同梱されているUSBケーブルおよびACアダプター以外はRomiにはご使用にならないでください。発熱により火災・感電の原因となる事があります。
-  **落雷のおそれがあるときはUSB ケーブルおよびACアダプターを抜く**  
落雷により、感電することがあります。雷が予測されるときは、火災や感電を防ぐために、USBケーブルおよびACアダプターをコンセントから抜いてください。



### USB ケーブルを傷つけない

USB ケーブルを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。

- USBケーブルを壁やラック（棚）などの間に、はさみ込んだりしない。
- USBケーブルを加工したり、傷つけたりしない。
- USBケーブルに重いものをのせたりしない。
- USBケーブルを熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- USBケーブルを引っ張って過度なストレスをあたえない。



### 乳幼児の手の届かない場所で使用する

手を挟まれたり、USBケーブルを首に巻きつけたり、はずれた部品を飲み込むなど、思わぬ事故の原因となります。乳幼児の手の届かない場所でご使用ください。



### 特定の状況下では、電源を切る

- Romiは屋内での使用を想定して設計されております。それ以外の屋外や自動車内での使用はお控えください。
- ペースメーカーを装着されている方がいる可能性のある場所、病院など医療機関内、医療用電気機器の近く、航空機内、ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所での使用はおやめください。
- Romiはワイヤレス機能を内蔵しています。Romiを使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は、ただちにRomiの電源を切ってください。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となることがあります。



### Romiを移動させるときは、USBケーブルを抜く

USBケーブルをRomiに接続したまま移動させるとUSBケーブルが傷つき、火災や感電の原因となったり、Romiが落ちたり倒れたりして、お客様のケガの原因となることがあります。また、Romiを落とさないようご注意ください。



### コネクタはきちんと接続する

- 接続コネクタの内部に金属片を入れないでください。端子間がショート（短絡）して、火災の原因となることがあります。
- コネクタはまっすぐに差し込んで接続してください。斜めに差し込むと端子間がショートして、火災の原因となることがあります。

## 注意

以下の注意事項を守らないと、ケガをしたり健康を害することがあります。また、周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。








### Romi の発光部を長時間継続して見ない

発光部を長時間見続けると、目が疲れたり、視力が低下したりすることがあります。発光部を見続けて体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐにRomiの使用をやめて休息してください。万一、休息しても不快感や痛みがとれないときは医師の診察を受けてください。



### Romiを振り回さない

Romiを持って振り回すと、部品が外れ、周りの人に当たってケガを負わせる恐れがあります。

-  **Romiの可動部には指を入れない**  
可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
-  **Romiに強い衝撃を与えない**  
Romiに重いものを載せる、Romiを落とす、Romiの上に乗るなど、無理な力が加わると、Romiが破損し、お客様のケガの原因となることがあります。
-  **Romiを不安定な場所に置かない**  
Romiを不安定な台の上や傾いたところに置かないでください。また、Romiを横にしたり、ひっくり返して置いたりしないでください。Romiが落ちたり倒れたりして、お客様のケガの原因となることがあります。
-  **Romiのまわりには壊れやすいものや危険なものを置かない**  
Romiが動きますので、お客様の所有物を破損させたり思わぬ事故の原因となったりすることがあります。
-  **USBケーブルの配置に注意する**  
USBケーブルは、足に引っ掛けたりして引っぱるとRomiの落下や転倒などにより、お客様のケガの原因となることがあるため、十分注意して接続・配置してください。

## 認証について

### 電波法および電気通信事業法に基づく認証について

- Romiに内蔵されている無線モジュールは日本国内の電波法および電気通信事業法に基づく認証を受けています。従って、Romiを使用するときに無線局の免許は必要ありません。
- Romiを分解・改造すると、法律で罰せられることがあります。
- Romiのワイヤレス機能は日本国内専用です。海外で使うと罰せられることがあります。

### 上記以外の認証について

Romiは日本国内専用です。海外での認証は受けておりません。

## その他の注意事項

### 本書の記載内容について

- 記載内容の全部または一部を複製すること、および貸貸することを禁じます。
- Romiの機能や仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

### 免責事項

- Romiのご使用により、携帯端末などその他機器やソフトウェア上に生じた損害、逸失利益及び第三者からのいかなる請求などにつきましても、当社は一切その責任を負いかねます。

### 取り扱い

- 故障の原因になりますので、Romiをぶつけたり、落したりしないでください。
- 故障の原因になりますので、Romiの可動部を無理に動かしたり引っ張ったりしないでください。
- Romiを電子機器に近づけると影響（ラジオの音にノイズが発生する等）が出る場合があります。
- バッグの中にRomiを入れている場合、満員電車などで押しつぶされないように気をつけてください。
- 持ち運びなどの際に大きな振動や衝撃をRomiに与えないでください。故障の原因になる場合があります。
- 直射日光が当たる場所などの高温環境下にRomiを長時間放置しないでください。故障（熱による変形など含む）の原因になる場合があります。

### お手入れ

- Romiの電源を切り、USBケーブルを抜いてからお手入れをしてください。
- ゴミやほこりなどは、乾いた布で軽く拭き取ってください。
- 汚れや指紋などを落とすときは、必ず乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 汚れや指紋などが落ちにくいときは、息をかけながら乾いた布で拭き取るか、水で少し湿らせた布で軽く拭いた後、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 化学雑巾や市販のクリーナー、ベンジン、アセトン、アルコールやシンナーなどは、表面処理を傷めますので使わないでください。

### Bluetooth®（ブルートゥース）通信について

- Romiと接続する携帯端末は、Bluetooth SIGの定めるBluetooth標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。ただし、携帯端末の特性や仕様によっては、接続できない、動作が異なるなどの現象が発生する場合がありますので、ご了承ください。
- Bluetooth技術を使用した通信時に情報の漏洩が発生しましても、当社としては一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりします。

### **有寿命部品について**

Romiには有寿命部品（バッテリーなど）が含まれています。有寿命部品とは、ご使用により摩耗、劣化が進行する可能性のある部品をさします。各有寿命部品の寿命は、ご使用の環境やご使用頻度などの条件により異なります。

### **バッテリーのリサイクルについて**

Romiに内蔵されているバッテリーはお客様による取り外しができません。バッテリーをリサイクルするときは「Romiお問い合わせ窓口」へご相談ください。

### **製品を廃棄するときのご注意**

不要になった本製品は、一般のごみと一緒に捨てないでください。本製品を廃棄するときは、市町村の指示に従って適切に処理するようにお願いいたします。詳しくは、お住まいの各市町村にお問い合わせください。

### **オープンソースソフトウェアについて**

Romiには、GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL) に基づいてライセンスされているソフトウェアが含まれています。お客様は GPL/LGPLの条件に従いこれらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再頒布の権利があることをお知らせします。詳細は製品ホームページを参照してください。

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

# 主な仕様

## 本体

CPU	1.2 GHz Quad Cortex™ -A53
ディスプレイ	2.0型/QVGA
駆動部	2軸
スイッチ	パワーボタン/音量ボタン (+、-)/リセットボタン
音声入力	マイクロホン x3
音声出力	スピーカー
カメラ	有り
内蔵センサー	タッチセンサー/照度センサー/加速度ジャイロセンサー
LED	充電確認LED: 充電コネクタ横に1箇所 コミュニケーションLED: スピーカー下に2箇所
Bluetooth®通信方式	Bluetooth®4.0準拠
無線LAN通信方式	IEEE802.11b/g/n準拠 (2.4 GHz)
電源	DC5 V/2.0 A
充電端子	USB Type-C™
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー公称電圧	3.7 V
バッテリー容量	1180 mAh
質量 (重量)	約320 g
動作温度	5℃～35℃
動作湿度	20%～80% (ただし結露のないこと、および35℃における湿度は65%以下)
保存温度	-20℃～60℃
保存湿度	10%～90% (ただし結露のないこと、および60℃における湿度は20%以下)

## 付属品

ACアダプター	DC5 V/2.0 A
USBケーブル	長さ約1 m



## 製品保証について

### 保証規約

1. メーカー保証期間はRomiの初回設定が完了した日から「3ヶ月」とします。ただし、購入日から3ヶ月以内にRomiの初回設定が完了していない場合は、購入日から3ヶ月とします。
2. 保証の対象はRomi本体でソフトウェアは含みません。また、ACアダプターやUSBケーブル等の同梱物及びバッテリーやサーボモーター等の消耗品は初期故障のみ保証します。
3. 保証期間内の故障でも次の場合は有料となります。
  - 本書記載事項に沿わない使用方法をした場合
  - その他、誤った使用方法や事故、保管上の不備による故障の場合
  - 他の機器から受けた障害、当社が認定した修理サービス以外での修理、分解、改造をされた場合
  - 天災、火災、異常電圧その他の外的要因に起因する場合
  - 商用目的で利用の場合
  - 消耗部品の交換、汚損した部品の交換
  - 使用中に生じる傷など、外観上の変化
  - 同梱の付属品（ACアダプター、USBケーブル等）を正しく使用しなかった場合
4. 保証をご利用の際に、購入日のわかる書類（領収書や納品書）の提出がない場合、修理・交換が有料となる場合がございます。
5. 修理・交換の際の送料の負担について、メーカー保証適用時は当社で負担致しますが、メーカー保証適用外の場合はお客様にご負担いただきます。
6. Romiの修理を想定していますが、故障の状況やその他の事情により、Romiの交換や、Romi購入金額の全額もしくは一部の返金で対応させていただく可能性があります。
7. 修理やRomiの交換の際に、再生部品・代替部品を使用する場合があります。
8. 返金またはRomiの交換の場合、交換されたRomiの所有権は当社が保有するものとします。
9. 本書に基づく修理（製品交換も含む）後の保証期間については、最初の保証期間（1.記載の期間）が適用されます。
- 10.故障期間や修理期間中に、Romiを使用できなかったことによる損害は補償いたしません。
- 11.修理の際は、Romiの記録や設定が消失する可能性があります。当社はそれにより生じる損害について補償いたしません。
- 12.本保証は日本国内のみ適用されます。

### 保証書について

保証書は同梱しておりません。利用に際して携帯端末のアプリからご登録いただくユーザー情報とシリアル番号・設定完了日時情報をもって、保証書情報と代えさせていただきます。

## サポートについて

製品に関する質問や修理の依頼については、Romiお問い合わせ窓口にご連絡ください。

<https://hi.romi.ai/contact>



## 商標について

- ミクシィ、Romi、Romiロゴは、株式会社ミクシィの商標及び登録商標です。
- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社ミクシィはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
- USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。